



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WBT-83
BLUETOOTH-НАУШНИКИ

ОПИСАНИЕ

Наушники Walker WBT-83 с объёмным звуком – созданы для полного погружения в игровой процесс. Выводимой микрофон обеспечит четкую и ясную связь с вашими друзьями. Подключайте наушники как вам удобно: блютуз соединение, радиоканал или провод AUX-Type-C (идет в комплекте).

ВНЕШНИЙ ВИД




1. Кнопка питания/включить или выключить LED-подсветку.
2. Кнопка "-". Уменьшить громкость/Переключить на предыдущую песню.
3. Кнопка "+". Увеличить громкость/Переключить на следующую песню.
4. Пауза/воспроизведение/принять вызов. Переключить режим (2.4 ГГц/Bluetooth/Виртуальный объёмный звук 7.1).
5. LED-индикатор режима работы.
6. Порт Type-C для зарядки.
7. LED-индикатор статуса заряда.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Включить наушники	Удерживайте кнопку питания (1)
Выключить наушники	Удерживайте кнопку питания (1)
Включить/выключить LED-подсветку	Краткое нажатие кнопки (1)
Принять/завершить вызов	Краткое нажатие кнопки (4)
Поставить на паузу/Продолжить воспроизведение	Краткое нажатие кнопки (4)
Уменьшить громкость	Краткое нажатие кнопки (2)
Увеличить громкость	Краткое нажатие кнопки (3)
Предыдущая песня	Удерживайте кнопку (2)
Следующая песня	Удерживайте кнопку (3)
Переключить режим 2.4 ГГц/Bluetooth	Удерживайте кнопку (4)
Включить/выключить режим виртуального объёмного звука 7.1	Двойное нажатие кнопки (4)
LED-индикатор мигает зеленым	Подключение к режиму 2.4 ГГц
LED-индикатор горит зеленым	Включен режим 2.4 ГГц
LED-индикатор мигает синим	Подключение к режиму Bluetooth
LED-индикатор горит синим	Включен режим Bluetooth

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЕСПРОВОДНОМ РЕЖИМЕ 2.4 ГГц



1) Подключите адаптер USB/Type-C (входит в комплектацию) к порту Type-C соответствующего устройства (ПК, Mac, PS4, PS5). Устройство серии XB0X не поддерживают работу в данном режиме.

2) Когда режим 2.4 ГГц будет подключен, LED-индикатор наушников загорится зеленым.

Обратите внимание! Если вы подключаете наушники в первый раз, вам может потребоваться выбрать наушники как устройство "по умолчанию".

УСТАНОВКА BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЯ


1) Включите наушники, Bluetooth-режим автоматически активируется. При выключении и повторном включении наушников сохраняется последний используемый режим (Bluetooth или 2.4 ГГц). При необходимости переключите режим на "Bluetooth" соответствующей кнопкой (4).

2) Включите Bluetooth на своем смартфоне или другом устройстве, с которым требуется установить соединение.


3) Найдите и выберите наушники WBT-83 среди вариантов для сопряжения. После успешной установки Bluetooth-соединения вы услышите звуковой сигнал.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ

В данной модели предусмотрена возможность подключения наушников к другим устройствам напрямую через кабель Type-C-AUX (входит в комплектацию). При таком типе подключения функции кнопок на самих наушниках будут недоступны. Подсветка работать не будет, для экономии батареи устройства.



ВЫВДИЖНОЙ МИКРОФОН




Внимание! ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РЕСИВЕР 2.4 ГГц:

- 1) Выньте ресивер из устройства (ПК, телефона и т.п.)
- 2) Выключите наушники
- 3) Включите наушники, выберите режим 2.4 ГГц
- 4) Трижды кратко нажмите на кнопку включения
- 5) Вставьте ресивер в устройство (ПК, телефон и т.п.)
- 6) Произойдет сброс настроек и автоматически наушники переподключатся к ресиверу, после этого соединение будет успешно установлено.
- 7) Если не удалось с 1 раза, попробуйте повторить еще раз, внимательно следуя инструкции

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Перед первым использованием полностью зарядите наушники. Для зарядки подключите наушники к источнику питания с помощью кабеля Type-C (входит в комплектацию). В процессе зарядки LED-индикатор горит красным, при полном заряде индикатор гаснет. Общее время зарядки составляет 2-3 часа.



БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Избегайте длительного прослушивания музыки с повышенным уровнем громкости.
- 2) Не используйте наушники при неблагоприятных условиях (возждение транспорта, плохие погодные условия и т.д.)

- 3) Избегайте контакта наушников с водой, не оставляйте их вблизи источников тепла (обогреватель, кухонная плита и т.д.)
- 4) Используйте наушники только по их прямому назначению, не пытайтесь модифицировать их самостоятельно.

Обратите внимание! Не оставляйте надолго устройство в разряженном состоянии. Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Bluetooth-наушники WALKER WBT-83.
- 2) Кабель Type-C для зарядки.
- 3) Кабель Type-C-AUX для подключения.
- 4) Адаптер USB/Type-C для подключения 2.4 ГГц.
- 5) Инструкция.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth:	V5.4
IC:	JL7018
Частотный диапазон:	20 Гц ~ 20 кГц
Импеданс:	32±2 Ом
Размер динамика:	40 мм
Чувствительность наушников:	114 ± 3 дБ
Чувствительность микрофона:	-38±3 дБ
Аккумулятор:	900 мАч
Время работы (без подсветки):	
в режиме bluetooth	до 50 ч
в режиме радиоканала 2.4 ГГц	до 26 ч
Время зарядки:	около 2-3 ч
Порт для зарядки:	Type-C
Расстояние работы:	10 м

* На время работы влияет громкость прослушивания и множество других факторов, поэтому реальное время работы может отличаться от указанного.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Shenzhen Baixin Electronics Co., Ltd.
25C, D Blog, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road,
Futian District Shenzhen, Китай, 518031

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091,
Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д.
10, часть офиса 231

walker.ru



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев