


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WTRS-59

МОНОПОД-ТРИПОД



ОПИСАНИЕ

Стабилизатор WALKER WTRS-59 с поддержкой технологии Gimbal дает возможность создавать качественные снимки даже во время движения, обеспечивая четкие кадры без смазывания и резких переходов. Конструкция данного устройства позволяет использовать его в качестве устойчивого штатива, также предусмотрена функция подсветки (см. Рис 1). Стабилизатор подключается к смартфону на платформе Android (версия 4.4 и выше) или iOS (версия 5.1 и выше) по Bluetooth.




Рис 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH-ПУЛЬТА

Bluetooth-пульт закреплен в нижней части трипода, главным движением потяните его вверх и высвободите для дальнейшего использования (см. Рис 2).

Для включения Bluetooth-пульта нажмите нижнюю кнопку (со значком камеры) на 3 секунды. Индикатор пульта начнет мигать – устройство готово к сопряжению.




Рис 2

УСТАНОВКА BLUETOOTH-СОПРЯЖЕНИЯ

Включите функцию Bluetooth на устройстве, к которому подключаете пульт, выберите стабилизатор WALKER WTRS-59 и дождитесь, когда сопряжение будет установлено (индикатор пульта должен погаснуть).

После успешного сопряжения войдите в приложение "Камера" (или его аналог) – пульт готов к использованию.

Если в течение 5 минут сопряжение с устройством не установлено, пульт автоматически выключится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА

Чтобы выбрать режим съемки со стабилизатором, используйте переключатель на боковой стороне трипода (см. Рис 3).

Переключатель в нижнем положении – съемка со стабилизатором.

Переключатель в верхнем положении – фиксация смартфона в одном статичном положении.

Используйте встроенное в трипод кольцо-ограничитель для блокировки переключателя – это предотвратит случайную смену режима съемки при использовании.




Рис 3

Зафиксируйте смартфон между креплениями держателя, затем нажмите кнопку питания стабилизатора на 3 секунды для его активации. Чтобы выключить стабилизатор, нажмите кнопку питания на 3 секунды.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

- 1) Включение/выключение пульта** – долгое нажатие кнопки со значком камеры в течение 3 секунд.
- 2) Сделать фото/Начать или остановить запись видео** – короткое нажатие кнопки со значком камеры.
- 3) Вертикальная/горизонтальная съемка** – короткое нажатие кнопки питания стабилизатора.
- 4) Режим автоматического вращения камеры** – двойное нажатие кнопки питания стабилизатора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМП

Стабилизатор WALKER WTRS-59 оснащен двумя лампами с возможностью поворота каждой из них для лучшего освещения окружающего пространства.

Чтобы включить лампу, нажмите кнопку питания лампы на 2 секунды.

Краткое нажатие на кнопку питания лампы переключит режим подсветки. Всего предусмотрено 6 вариантов подсветки.

Чтобы выключить лампу, нажмите кнопку питания лампы на 2 секунды.

ЗАРЯДКА СТАБИЛИЗАТОРА/ЛАМП

При низком заряде стабилизатора или лампы индикатор загорится красным светом. Для зарядки используйте соответствующий разъем Type-C (на устройстве есть три разъема для подзарядки стабилизатора и обеих ламп соответственно). После восполнения уровня заряда красный индикатор устройства погаснет.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ BLUETOOTH-ПУЛЬТА

Для работы пульта используется батарейка типа CR1632, для ее замены аккуратно откройте заднюю часть корпуса пульта и замените батарейку (см. Рис 4).




Рис 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	У5.3
Ёмкость аккумулятора стабилизатора	400 мАч
Время работы стабилизатора	1-2 часа
Ёмкость аккумулятора подсветки	150 мАч
Время работы подсветки	1 час
Количество вариантов подсветки	6
Модель батарейки пульта дистанционного управления	CR1632 (сменная)
Материалы	АБС + алюминиевый сплав
Максимальная длина штатива	785 мм
Ширина зажима	60-95 мм
Вес нетто	220 г

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.
Адрес: Китай, 601-C039 Office, Zhujiang Dong Street 30, Tianhe district, Guangzhou, Guangdong province

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231



www.walker-pro.ru



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев

