

60,00 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WBT-61


ПРОВОДНЫЕ ИГРОВЫЕ НАУШНИКИ



ОПИСАНИЕ

Погрузитесь в мир игр с наушниками Walker WBT-61! Мощный звук, четкий микрофон и стильная подсветка подарят незабываемые эмоции. Идеально для игр, музыки и общения!

ВНЕШНИЙ ВИД



1. Включение/выключение микрофона.
2. Колесо регулировки громкости.

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

- Гибкий микрофон с отчетливым звучанием
- Нейлоновая оплетка обеспечивает прочность провода наушников
- Стильная LED-подсветка наушников и микрофона
- Улучшенный звук с качественными басами
- Подкладка с вентиляцией воздуха и защитой от влаги/пота
- Легкие и удобные в использовании



Совместимы со смартфонами, планшетами, ПК и игровыми консолями.


ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Используйте кабель 2в1 (USB/AUX 3.5мм) для подключения наушников к USB-порту ПК или игровой консоли.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К XBOX ONE™ & XBOX SERIES X/S™


Нажмите кнопку Xbox на джойстике игровой консоли, зайдите в Систему, выберите настройку аудио. Установите звук наушников на максимум, а мониторинг микрофона на минимум. Убедитесь, что микрофон на наушниках включен.



Для старых версий джойстиков Xbox One™ понадобится стерео-адаптер (не входит в комплектацию).


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PS4™ & PS5™

Нажмите (PS4) или удерживайте (PS5) кнопку PlayStation для вызова Быстрого меню/Центра управления >> Устройства >> Аудио устройства. Установите Выход на наушники/Выходное устройство на значение Все аудио. Установите уровень звука на максимум.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К NINTENDO SWITCH™, СМАРТФОНУ, ПЛАНШЕТУ, ПК


Подключите кабель 2в1 (USB/AUX 3.5мм) к соответствующему порту 3.5мм устройства.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК ЧЕРЕЗ РАЗВЕТВИТЕЛЬ 2в1

Вставьте разъем кабеля наушников 3.5мм в разветвитель 2в1 (микрофон/аудио).

Подключите кабель для микрофона (красный цвет) и аудио-кабель (зеленый цвет) к соответствующим портам ПК.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Наушники WALKER WBT-61.
- 2) Разветвитель 2в1 (микрофон/аудио).
- 3) Инструкция.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK


1) Подсветка не работает – убедитесь, что USB-кабель корректно подключен к порту на ПК или игровой консоли.

2) Низкий уровень звука в наушниках – убедитесь, что в настройках вашего устройства установлен максимальный уровень звука.

3) Микрофон не работает или звук приглушенный – переподключите наушники. Если используется игровой джойстик, отключите и заново включите его.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Избегайте длительного прослушивания музыки с повышенным уровнем громкости.
- 2) Не используйте наушники при неблагоприятных условиях (вождение транспорта, плохие погодные условия и т.д.)
- 3) Избегайте контакта наушников с водой, не оставляйте их вблизи источников тепла (обогреватель, кухонная плита и т.д.)
- 4) При чистке наушников не используйте острые предметы и абразивные чистящие средства (в их состав входят твердые частицы). Это может привести к царапинам и другим повреждениям наушников.
- 5) Используйте наушники только по их прямому назначению, не пытайтесь модифицировать их самостоятельно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наушники:	
Частотный диапазон.....	20 Гц ~ 20 кГц
Сопротивление (импеданс).....	16 Ом
Размер динамика.....	40 мм
Чувствительность.....	117±3 дБ
Номинальная мощность.....	15 мВт
Максимальная мощность.....	30 мВт
Микрофон:	
Размер динамика.....	6x5 мм
Чувствительность.....	-46±3 дБ
Направленность.....	всенаправленный
Проводное подключение:	
Звук.....	через разъем AUX (mini jack 3.5 мм)
Подсветка.....	через разъем USB
Длина провода.....	2 метра

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Shenzhen Baixin Electronics Co., Ltd. Адрес: Китай, 25С, D Blog, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District Shenzhen, 518031

ИМПОРТЕР В РФ:

ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231



walker.ru



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев