

WALKER

WTS-11 BLUETOOTH НАУШНИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ
СТЕРЕО-НАУШНИКОВ WALKER WTS-11

Комплектация

1. Наушники
2. Зарядный кейс
3. Кабель для подзарядки
4. Инструкция пользователя



Наушники WTS-11 – это современные беспроводные наушники, которые позволяют слушать музыку и отвечать на звонки, в том числе при выполнении других дел. Особенность данной модели – поддержка независимой работы каждого из наушников и цифровой индикатор заряда на зарядном кейсе. Благодаря этому, можно использовать любой из двух наушников отдельно, сохраняя доступ ко всем основным функциям.

Эксплуатация

Перед первым использованием полностью зарядите наушники вместе с кейсом (1-2 часа). При полной зарядке индикатор на кейсе горит синим цветом. При открытии кейса цифровой дисплей показывает значение заряда.

Первое включение

Наушники автоматически включаются при изъятии из зарядного кейса. Если этого не произошло, удерживайте сенсорную панель на наушниках в течение 3-5 секунд до звукового сигнала «Power on».

Установка соединения

После включения наушники автоматически синхронизируются друг с другом и готовы к соединению с устройством (прозвучит звуковой сигнал «Pairing», индикаторы замигают сине-красным цветом и погаснут).

Примечание: Если в течение 3 минут соединение с устройством не установлено, наушники войдут в «спящий» режим. Поместите их в зарядный кейс для возобновления использования.

Включите функцию Bluetooth на устройстве и выберите из списка наушники WTS-11 и дождитесь, когда соединение будет установлено (прозвучит звуковой сигнал «Connected»). В дальнейшем подключение будет происходить автоматически. При отмене соединения прозвучит сигнал «Disconnected».

Примечание: В данной модели предусмотрена возможность соединения с устройством любого из наушников по отдельности.

Использование наушников

Разместите наушники в ушах таким образом, чтобы обеспечить максимально комфортные ощущения и наилучшую слышимость.

Безопасное использование

Используйте средний уровень громкости наушников, чтобы избежать негативного воздействия на слух. Продолжительное использование наушников на высокой громкости может способствовать ухудшению или даже полной потере слуха.

Не используйте наушники в ситуациях, требующих повышенной концентрации Вашего внимания! В таких как: вождение транспортного средства, переход через дорогу и др.

Примечание:

При просмотре видео с подключенными наушниками возможна небольшая рассинхронизация между звуком и видеорядом.

Совместимы с:



4

Функции управления

1. **Включение вручную** – коснитесь и удерживайте сенсорную панель в течение 3 секунд (звуковой сигнал «Power On»). После включения наушники готовы к соединению с устройством.

Выключение вручную – коснитесь и удерживайте сенсорную панель в течение 5 секунд (звуковой сигнал «Power Off»).

При установленном соединении доступны функции:

2. **Пауза/Продолжить воспроизведение** – однократное касание сенсорной панели на любом из наушников.

3. **Переключить на следующую композицию** – двойное касание сенсорной панели на правом наушнике.

4. **Переключить на предыдущую композицию** – двойное касание сенсорной панели на левом наушнике.

5. **Уменьшить громкость** – тройное касание сенсорной панели на правом наушнике.

6. **Увеличить громкость** – тройное касание сенсорной панели на левом наушнике.

7. **Вызов голосового помощника** – коснитесь и удерживайте сенсорную панель в течение 2 секунд до появления звукового сигнала и активации голосового помощника.

5

При входящем вызове доступны следующие функции:

8. **Принять вызов/Завершить разговор** – однократное касание сенсорной панели на любом из наушников.

9. **Отменить входящий вызов** – коснитесь и удерживайте сенсорную панель в течение 2 секунд.

Зарядка кейса

Подсоедините зарядный кейс к источнику питания с помощью кабеля, разъем для кабеля находится в нижней части кейса. В режиме зарядки световой индикатор на зарядном кейсе будет гореть красным цветом, когда зарядка будет завершена индикатор сменит цвет на синий. При открытии кейса цифровой дисплей показывает значение заряда.

После завершения зарядки кейса отключите его от источника питания, чтобы избежать перезарядки.

Для зарядки кейса рекомендуем использовать зарядное устройство с выходными параметрами: сила тока 1А, напряжение 5В. Использование зарядного устройства с параметрами, превышающими рекомендуемые, может привести к поломке наушников. В этом случае они не подлежат обмену/возврату по гарантии.

6

Зарядка наушников

При низком заряде наушников прозвучит звуковой сигнал «Low battery». Поместите наушники в зарядный кейс (световые индикаторы наушников в режиме зарядки загорятся красным цветом). При полной зарядке световые индикаторы наушников будут гореть синим цветом, а затем погаснут.

Устранение неполадок

1. **Наушники не работают** – проверьте заряд наушников. Полностью зарядите кейс перед использованием.

2. **Устройство не может обнаружить наушники** – поместите наушники в зарядный кейс, закройте его и достаньте наушники вновь. После этого попробуйте установить соединение вновь.

3. **Наушники не синхронизируются друг с другом** – выберите в настройках Bluetooth «забыть устройство» и отключите функцию Bluetooth на устройстве. Верните наушники в зарядный кейс. Включите Bluetooth заново и достаньте наушники из зарядного кейса. Наушники автоматически синхронизируются друг с другом.

4. **Не работает один из наушников** – вставьте оба наушника в кейс, достаньте наушник, который не включается, удерживайте палец на сенсоре в течение 5 секунд. Наушник включится.

7

Технические характеристики

версия BLUETOOTH IC	5.4 AB5656
динамик	6 мм
время работы:	
- при прослушивании аудио/в режиме разговора	до 4 ч
- в режиме ожидания	до 10 дней
емкость аккумулятора:	
- наушники	40 мАч
- кейс	300 мАч
время подзарядки:	
- наушники	1 ч
- кейс	1 ч
радиус действия	10 м
разъем	Type-C

Независимая работа наушников

www.walker-pro.ru



Производитель:
Shenzhen Baixin Electronics Co., Ltd. Адрес: 25C,
D Blog, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road,
Futian District Shenzhen, Китай, 518031



Сделано в Китае
Гарантийный срок – 6 мес.