


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WSP-130
BLUETOOTH-КОЛОНКА

- Описание:
1. Поддерживает соединение с любым беспроводным устройством.
 2. Автоматический поиск FM-радиостанций.
 3. Динамик Hi-Fi обеспечивает чистый и яркий звук.
 4. Поддержка microSD карт и USB-накопителя обеспечивает прослушивание музыки в формате mp3.
 5. Беспроводное рабочее расстояние составляет 10 метров.
 6. Автоматическое выключение через 30 минут после отключения Bluetooth соединения.
 7. С помощью кабеля AUX можно напрямую подключать внешние устройства, например, планшетный ПК / телевизор / сотовые телефоны.
 8. Поддержка TWS.

- Справочник по назначению клавиш:
1. Разъем DC 5V: разъем для зарядки (тип microUSB). Красный индикатор горит во время зарядки, по окончании зарядки гаснет.
 2. Разъем для TF карты (подключение TF-карты (microSD) позволяет проигрывать файлы в формате mp3).
 3. Разъем для USB-накопителя (подключение USB-накопителя позволяет проигрывать файлы в формате Mp3).
 4. Разъем AUX обеспечивает соединение с внешними устройствами с помощью кабеля mini-jack 3.5.
 5. Длительное нажатие кнопки on/off включает/выключает колонку.
 6. В режиме воспроизведения музыки (USB-накопитель, TF-карта (microSD), Bluetooth, AUX) короткое нажатие включает паузу/воспроизведение. В режиме FM короткое нажатие запускает автоматический поиск радиостанций, повторное нажатие останавливает поиск.
 7. В режиме сопряжения телефона и колонки через Bluetooth возможно управление вызовом: ответ на звонок – короткое нажатие, повторное нажатие- сброс вызова, двойное нажатие - повторный вызов.



8. В режиме воспроизведения музыки короткое нажатие обеспечивает переход на предыдущую композицию, длительное нажатие – уменьшение громкости.
9. В режиме воспроизведения музыки короткое нажатие обеспечивает переход на следующую композицию, длительное нажатие – увеличение громкости.
10. Короткое нажатие обеспечит смену режима (USB-накопитель / TF-карта (microSD) / Bluetooth / AUX / FM). Для одновременного подключения двух колонок необходимо включить режим Bluetooth, затем удерживать кнопку «M» на одной из колонок в течении 2-3 секунд, после звукового сигнала и прекращения мигания светодиода на одной из колонок, колонки заработают в режиме TWS. Теперь их можно подключать к телефону.

Примечание: в режиме FM вставьте кабель AUX в соответствующий разъем, чтобы обеспечить качественный сигнал.

- ЗАРЯДКА
- Для зарядки используйте кабель USB micro из комплекта.
1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо в компьютер.
 2. Соедините USB кабель с разъемом mini USB портативной колонки. Загорится индикатор заряда.
 3. Время до полной зарядки составит примерно 2 часа.

Внимание! Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и выйти из строя. Случай не является гарантийным.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные характеристики. Устройство не содержит в себе драгоценных металлов и сплавов. Пользователь обязан: отправить старое, либо вышедшее из строя и неремонтопригодное оборудование, на утилизацию согласно стандартной практике страны эксплуатации оборудования. Батареи, предназначенные на утилизацию, должны храниться так, чтобы предотвратить короткое замыкание их полюсов и разрушение корпуса батарей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 6 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется. В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

Внимание! Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

Технические характеристики	
Bluetooth:	v5.1
Поддержка:	
- прием аудио сигнала, регулировка звука, L2CAP/A2DP/AVRCP	
- переключение композиций	
- встроенный микрофон для телефонных звонков	HSP/HFP
в режиме громкой связи	
Рабочий диапазон	10 м
Отношение сигнал/шум	>= 90 дБ
Емкость аккумулятора	2400 мАч
Напряжение батареи	3.7 В
Время воспроизведения	5 ч
Размер динамика	диаметр 45 мм*2
Мощность динамика	4Ω/ 5 Вт*2
Диапазон воспроизводимых частот	120 Гц-20 кГц
Размер	204×71×62 мм
Вес колонки	558 г
Совместимое зарядное устройство	5 В / 1 А
Время зарядки	3-4 ч

Изготовитель: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.

Адрес: Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Импортер в РФ: ООО «Горизонт», 690091, Владивосток, ул.Набережная,9, офис121

www.walker-pro.com

CE RoHS EAC


Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

WSP-130
BLUETOOTH-КОЛОНКА

- Опис:
1. Колонка підтримує з'єднання з будь-яким бездротовим пристроєм.
 2. Автоматичний пошук FM-радіостанцій.
 3. Динамік Hi-Fi забезпечує чистий і яскравий звук.
 4. Підтримка microSD карти та USB-накопичувача забезпечує прослуховування музики у форматі mp3.
 5. Бездротова робоча відстань до 10 метрів.
 6. Автоматичне вимкнення через 30 хвилин після відключення Bluetooth з'єднання.
 7. За допомогою кабелю AUX можна безпосередньо підключати зовнішні пристрої, наприклад, планшетний ПК / телевизор / мобільний телефон.
 8. Підтримка TWS.

- Призначення роз'ємів та кнопок управління:
1. Роз'єм DC 5V: роз'єм для зарядки (тип microUSB). Під час заряджання горить червоний індикатор, по закінченню - гасне.
 2. Роз'єм для TF карти. Підключення TF-карти (microSD) дозволяє програвати файли у форматі mp3.
 3. Роз'єм для USB-накопичувача. Підключення USB-накопичувача дозволяє програвати файли у форматі mp3.
 4. Роз'єм AUX забезпечує з'єднання з зовнішніми пристроями за допомогою кабелю mini-jack 3.5мм.
 5. Тривале натискання кнопки on / off вмикає / вимикає колонку.
 6. У режимі відтворення музики (USB-накопичувач, TF-карта/microSD, Bluetooth, AUX) коротке натискання включає паузу / відтворення. У режимі FM коротке натискання запускає автоматичний пошук радіостанцій, повторне натискання зупиняє пошук.
 7. У режимі з'єднання телефона та колонки за допомогою Bluetooth можна керувати викликом: коротке натискання – відповісти на дзвінок, повторне натискання - відмінити виклик, подвійне натискання- повторний виклик.



8. У режимі відтворення музики коротке натискання забезпечує перехід на попередню композицію, тривале натискання- зменшення гучності.
9. У режимі відтворення музики коротке натискання забезпечує перехід на наступну композицію, тривале натискання- збільшення гучності.
10. Коротке натискання забезпечує зміну режиму (USB-накопичувач / TF-карта (microSD) / Bluetooth / AUX / FM). Для одночасного підключення двох колонок необхідно включити режим Bluetooth, потім натиснути та утримувати кнопку «M» на одній з колонок протягом 2-3 секунд, після звукового сигналу та припинення миготіння світлодіода на одній з колонок, колонки запрацюють в режимі TWS. Тепер їх можна підключати до телефону.

Примітка: у режимі FM-радіо підключення AUX кабелю у відповідний роз'єм забезпечить якісний сигнал.

- ЗАРЯДКА
- Для заряджання використовуйте кабель microUSB з комплектом.
1. Підключіть USB кабель в USB порт зарядного пристрою або в комп'ютер.
 2. З'єднайте USB кабель з роз'ємом microUSB портативної колонки. Загориться індикатор заряду.
 3. Час до повної зарядки складе приблизно 2 години.

Увага!
Не залишайте пристрій включеним після використання. Рівень заряду акумуляторної батареї опуститься нижче мінімального порогу та акумулятор може вийти з ладу. Випадок не є гарантійним.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та технічні характеристики пристрою. Пристрій не містить в собі дорогі цінні метали і сплави.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантийний термін експлуатації пристрою - 6 місяців. Протягом гарантійного терміну проводиться безкоштовний ремонт при дотриманні споживачем правил експлуатації. Без пред'явлення гарантійного талона та упаковки, при механічних пошкодженнях і несправностях, що виникли через неправильну експлуатацію, гарантійний ремонт не здійснюється.

Увага!
Вихід з ладу акумуляторної батареї в разі глибокого розряду з вини користувача не є гарантійним випадком!

Технічні характеристики	
Bluetooth: V5.0	v5.1
Підтримка:	
- прийом аудіо сигналу, регулювання звуку, перемикавання композицій	L2CAP/A2DP/AVRCP
- вбудований мікрофон для телефонних дзвінків в режимі гучного зв'язку	HSP/HFP
Робочий діапазон	10 м
Співвідношення сигнал/шум	>= 90 дБ
Ємність акумулятора	2400 мАч
Напруга акумулятора	3.7 В
Час роботи у режимі прослуховування	5 г
Динамік	діаметр 45 мм*2
Потужність	4Ω/ 5 Вт*2
Діапазон частот	120 Гц-20 кГц
Розмір колонки	204×71×62 мм
Вага	558 г
Сумісний зарядний пристрій	5 В / 1 А
Час повного заряджання колонки	3-4 г

Изготовитель / Виробник: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.
Адрес / Адреса: Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Импортер в РФ: ООО «Горизонт», 690091, Владивосток, ул.Набережная,9, офис121

www.walker-pro.com

CE RoHS EAC

Произведено в Китае/ Зроблено в Китаї
Гарантийный срок: 12 месяцев/
Гарантийний термін: 12 місяців