


58,00 мм

100,00 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


WSP-110
BLUETOOTH-КОЛОНКА

Описание:

1. Колонка совместима с любым беспроводным устройством, благодаря усовершенствованной микросхеме Bluetooth.
2. Функция FM с автоматическим поиском радиостанций.
3. Динамик Hi-Fi обеспечивает чистый и яркий звук.
4. Слоты для micro SD-карты и USB-flash обеспечивают воспроизведение аудио в формате Mp3.
5. Рабочий диапазон Bluetooth составляет 10 метров.
6. С помощью разъема AUX можно напрямую подключать внешние устройства, например, планшетный ПК / телевизор / сотовые телефоны.
7. Колонка выключится автоматически, если отключить Bluetooth на 30 минут.
8. Поддержка TWS.

Справочник по назначению клавиш:

1. Разъем DC 5V (5B) предназначен для зарядки колонки с помощью стандартного Type-C кабеля.
 2. Разъем TF предназначен для воспроизведения композиций с помощью MicroSD карты.
 3. Разъем USB предназначен для воспроизведения композиций с помощью USB Flash drive (флеш-накопителя).
 4. Разъем AUX предназначен для соединения колонки с внешними совместимыми устройствами.
 5. Включить / выключить колонку – нажмите и удерживайте кнопку «power on/power off».
- Воспроизведение / пауза – короткое нажатие кнопки.
- В режиме FM короткое нажатие запускает автоматический поиск радиостанций, повторное нажатие останавливает поиск. В режиме сопряжения телефона и колонки через Bluetooth возможно управление вызовом: ответ на звонок – короткое нажатие, повторное нажатие – сброс вызова, двойное нажатие- повторный вызов.
6. В режиме воспроизведения музыки (USB-накопитель / TF-карта (microSD) / Bluetooth / AUX / FM) короткое нажатие



обеспечит смену режима.

- Для одновременного подключения двух колонок необходимо включить режим Bluetooth, затем удерживать кнопку «M» на одной из колонок в течении 2-3 секунд, после звукового сигнала и прекращения мигания светодиода на одной из колонок колонки заработают в режиме TWS. Теперь их можно подключать к телефону.
7. В режиме воспроизведения музыки короткое нажатие обеспечит переход на предыдущую композицию, длительное нажатие – уменьшение громкости.
 8. В режиме воспроизведения музыки короткое нажатие обеспечит п переход к следующей композиции, а длительное нажатие- увеличение громкости.

Примечание: в режиме FM вставьте кабель AUX в соответствующий разъем, чтобы обеспечить качественный сигнал.

СБРОС: чтобы перезагрузить колонку, нажмите встроенную кнопку сброса в отверстии «LINE IN».

ЗАРЯДКА

- Для зарядки используйте кабель Type-C из комплекта.
1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо в компьютер.
 2. Соедините USB кабель с разъемом портативной колонки. Загорится индикатор заряда.
 3. Время до полной зарядки составит примерно 2 часа.

Внимание! Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и выйти из строя. Случай не является гарантийным.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные характеристики. Устройство не содержит в себе драгоценных металлов и сплавов. Пользователь обязан: отправить старое, либо вышедшее из строя и неремонтопригодное оборудование, на утилизацию согласно стандартной практике страны эксплуатации оборудования. Батареи, предназначенные на утилизацию, должны храниться так, чтобы предотвратить короткое замыкание их полюсов и разрушение корпуса батарей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора- 6 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется. В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

Внимание! Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

Технические характеристики

Bluetooth:	5.4
Поддержка:	
- прием аудио сигнала, регулировка звука,	L2CAP/A2DP/AVRCP
- переключение композиций	
- встроенный микрофон для телефонных звонков	HSP/HFP
в режиме громкой связи	
Рабочий диапазон	10 м
Отношение сигнал/шум	>= 90дБ
Емкость аккумулятора	1200 мАч
Напряжение батареи	3.7 В
Время воспроизведения при громкости 20%	до 21ч
Размер динамика	диаметр 45 мм*2
Мощность динамика	4Ω/ 5 Вт*2
Диапазон воспроизводимых частот	120 Гц-20 кГц
Размер	65×66,2×180 мм
Вес колонки	352 г
Совместимое зарядное устройство	5 В / 500 мАч
Время полной зарядки колонки	3-4 ч

Изготовитель: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.

Адрес: Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Импортер в РФ: ООО «Горизонт», 690091, Владивосток, ул. Набережная, 9, офис 121



www.walker-pro.com



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 6 месяцев